



EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU



TURBOT

User Manual

PRODUCT FEATURES:

- Ultra-flat and quiet X-Scissors keys
- Super slim keyboard profile
- Nano receiver with up to 10m working range
- Ideal for working on Smart TV
- 12 multimedia keys

Frequency range: 2405 MHz-2470 MHz

Maximum radio-frequency power transmitted: 2.737 dBm

INSERTING THE BATTERIES:

- Remove the battery compartment cover on the bottom case of the keyboard,
- Fit in a pair of AAA batteries accordingly to the diagram indicated in the battery cabinet,
- Close the battery compartment cover properly,
- If used batteries will discharge they need to be replaced by the new ones according to above instructions. Worn-out batteries need to be disposed properly.







KEYBOARD INSTALLATION:












- Turn on the computer, TV or other device compatible with USB HID,
- Connect the receiver to free USB port on device,
- Make sure the Power on-off switch on the bottom of the keyboard is ON,
- The keyboard will be detected and automatically installed by operating system,
- The keyboard should be ready for use.

Note:

- The unit offers power saving management. After switching to hibernation (sleep) mode click any button of the mouse to wake it up.
- Power on/off: There is a Power on/off switch designed to save the batteries power while non-usage of a longer period.

LIST OF TOUCHPAD GESTS FOR WIN 10

Gesture	Functionality	Graphical view
Tap with one finger	Left mouse button	
Move with one finger	Moving the cursor	
Tap the finger twice and next slide	Move the selected part of the page in any direction	
Tap with two fingers	Right mouse button	
Drag two fingers vertically	Vertical scrolling (mouse wheel function)	
Drag two fingers horizontally	Move the page horizontally	

Gesture	Functionality	Graphical view
Spread two fingers apart	Zoom in	
Move two fingers apart	Zoom out	
Tap with three fingers	Search	
Slide three fingers UP	Show all open windows	
Slide three fingers DOWN	Show desktop	
Slide three fingers to the left	Switch between open windows	
Slide three fingers to the right	Switch between open windows	
Tap with four fingers	Show action center	
Swipe from the left edge	Show all open windows	
Swipe from the right edge	Show action center	
Swipe from the top edge	Minimize the current window	

Warning!

- Gesture functionality may vary depending on your operating system. Part of gestures may not work properly with some operating systems.
- Touchpad is not compatible with iOS system.

BATTERY USE REMINDERS:

- Remove worn-out batteries from equipment immediately and dispose of promptly.
- Keep all batteries (used or new) out of the reach of children.
- To have the batteries with a regular check and replace new batteries if not used for a long time.
- Never dispose of batteries in fire, as they could explode.
- Do not mix different types of batteries (e.g. Ni MH, NiCd, alkaline, and etc) in the keyboard.
- Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used for a long time.
- If the performance of the batteries decreases substantially, it is time to replace the batteries.

WARRANTY

- Product covered with 24-month warranty.

GENERAL INFORMATION

- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Do not use the product in low and high temperatures and in the dusty atmosphere.
- Do not connect / disconnect the product to / from a computer when it is on.
- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard. The standard was issued in order to decrease the amount of the electronic and electrical waste emitted into the atmosphere.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.
- Hereby, IMPAKT S.A. declares that the radio equipment type NKL-0968 is in compliance with Directives: 2014/53/UE (RED) and 2011/65/UE (ROHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.em-zone.com or www.impakt.com.pl, at product tab.

Visit our web site to get more information: www.natec-zone.com



CECHY URZĄDZENIA:

- Niskoprofilowe i ciche klawisze wykonane w technologii X-scissors
- Super płaski profil klawiatury
- Nano odbiornik o zasięgu działania do 10m
- Idealna do pracy z Smart TV
- 12 klawiszy multimedialnych

Zakres częstotliwości: 2405 MHz-2470 MHz

Maksymalna emitowana moc częstotliwości radiowej: 2.737 dBm

UMIESZCZANIE BATERII:

- Otwórz pokrywę komory baterii,
- Umieść w jej wnętrzu 2 baterie alkaliczne AAA w sposób wskazany na diagramie,
- Zamknij pokrywę komory baterii,
- Jeżeli użyte baterie wyczerpią się to należy je wymienić na nowe zgodnie z umieszczoną wcześniej instrukcją. Zużyte baterie należy w odpowiedni sposób zutylizować.







PODŁĄCZENIE KLAWIATURY:












- Włącz komputer, telewizor, lub inne urządzenie wspierające USB HID,
- Upewnij się że włącznik ON/OFF jest przełączony na pozycję ON,
- Podłącz odbiornik do wolnego portu USB w urządzeniu,
- System operacyjny automatycznie zainstaluje sterowniki,
- Klawiatura jest gotowa do użytkowania.

Uwaga!

- Urządzenie posiada zaawansowany tryb zarządzania energią. Jeśli klawiatura przejdzie w stan hibernacji (uśpienia) można ją przywrócić do działania naciskając dowolny przycisk.
- Włączanie i wyłączenie urządzenia: klawiatura jest zaopatrzona w włącznik/wyłącznik. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres, można je wyłączyć za pomocą tego przycisku aby zmniejszyć zużycie energii.

LISTA GESTÓW TOUCHPADU DLA WIN 10

Gest	Funkcjonalność	Graficzne pokazanie gestu
Kliknij jednym palcem	Lewy przycisk myszy	
Przesuń jednym palcem	Przesuwanie kursora	
Naciśnij szybko dwukrotnie i następną przesuń	Przesuń wybraną część strony w dowolnym kierunku	
Naciśnij dwoma palcami	Prawy przycisk myszy	
Przeciągnij dwoma palcami w pionie	Przewijanie pionowe (funkcja kółka myszy)	
Przeciągnij dwoma palcami w poziomie	Przesuwanie poziome	

Gest	Funkcjonalność	Graficzne pokazanie gestu
Rozsuń dwa palce od siebie	Zbliżenie	
Przesuń dwa palce do siebie	Oddalenie	
Kliknij trzema palcami	Wyszukiwarka	
Przesuń trzema palcami do góry	Zobacz wszystkie otwarte okna	
Przesuń trzema palcami w dół	Pokaż pulpit	
Przesuń trzema palcami w lewo	Przełącz między otwartymi oknami	
Przesuń trzema palcami w prawo	Przełącz między otwartymi oknami	
Kliknij czterema palcami	Pokaż centrum działań	
Przesuń palcem od lewej krawędzi	Pokaż wszystkie otwarte okna	
Przesuń palcem od prawej krawędzi	Pokaż centrum działań	
Przesuń palcem od górnej krawędzi	Minimalizuj bieżące okno	

Uwaga!

- Funkcjonalność gestów może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. Część gestów może nie działać poprawnie z niektórymi systemami operacyjnymi.
- Funkcja Touchpad nie jest kompatybilna z systemami iOS.

POSTĘPOWANIE Z BATERIAMI:

- Bezwzględnie usuń zużyte baterie z urządzenia.
- Trzymaj wszystkie baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj baterie regularnie i wymień na nowe w przypadku długotrwałej przerwy w ich używaniu.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, gdyż mogą one eksplodować.
- Wymij baterie z urządzenia elektrycznego, jeżeli nie będzie ono przez długi czas używane.
- W przypadku znacznego spadku wydajności baterii należy je wymienić na nowe.

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

UWAGI OGÓLNE

- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurczonym bądź zawiłgoconym otoczeniu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie myszki może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Jej celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych, przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.
- IMPAKT S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego NKL-0968 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.impakt.com.pl, w zakładce produktu.

Więcej informacji na stronie: www.natec-zone.com



EIGENSCHAFTEN DES GERÄTS:

- Niedrigprofilige und leise Tasten in X-Scherentechnologie
- Superschlankes Tastaturprofil
- Nano-Empfänger mit einer Reichweite von bis zu 10 m
- Ideal zur Verwendung mit Smart TV
- 12 Multimedia-Tasten

Frequenzbereich: 2405 MHz - 2470 MHz

Maximale abgegebene Funkfrequenzleistung: 2.737 dBm

EINLEGEN VON BATTERIEN:

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel,
- Legen Sie 2 AAA-Alkalibatterien wie in der Abbildung gezeigt hinein,
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel,
- Wenn die verwendeten Batterien verbraucht sind, müssen sie durch neue ersetzt werden, und zwar in Übereinstimmung mit den zuvor platzierten Anweisungen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß.







ANSCHLUSS DER TASTATUR:












- Schalten Sie Ihren Computer, Fernseher oder ein anderes USB-HID-fähiges Gerät ein,
- Stellen Sie sicher, dass der EIN/AUS-Schalter auf ON steht,
- Schließen Sie den Empfänger an einen freien USB-Anschluss des Geräts an,
- Das Betriebssystem installiert die Treiber automatisch,
- Die Tastatur ist einsatzbereit.

Wichtiger Hinweis!

- Das Gerät verfügt über einen erweiterten Energieverwaltungsmodus. Wenn die Tastatur in den Ruhezustand (Schlafmodus) übergeht, kann sie durch Drücken einer beliebigen Taste wiederhergestellt werden.
- Ein- und Ausschalten des Geräts: Das Tastenfeld ist mit einem Ein-/Ausschalter ausgestattet. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, können Sie es mit dieser Taste ausschalten, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

LISTE DER TOUCHPAD-GESTEN FÜR WIN 10

Geste	Funktionalität	Grafische Darstellung der Geste
Mit einem Finger klicken	Linke Maustaste	
Mit einem Finger verschieben	Bewegen des Cursors	
Zweimal schnell drücken und dann verschieben	Ausgewählten Teil der Seite in beliebige Richtung bewegen	
Mit zwei Fingern klicken	Rechte Maustaste	
Mit zwei Fingern vertikal verschieben	Vertikales Scrollen (Scrollradfunktion)	
Mit zwei Fingern horizontal verschieben	Horizontale Bewegung	

Geste	Funktionalität	Grafische Darstellung der Geste
Zwei Finger auseinander spreizen	Zoom in	
Zwei Finger voneinander verschieben	Zoom out	
Mit drei Fingern klicken	Suchmaschine	
Mit drei Fingern nach oben verschieben	Alle geöffneten Fenster anzeigen	
Mit drei Fingern nach unten verschieben	Desktop anzeigen	
Mit drei Fingern nach links verschieben	Zwischen geöffneten Fenstern wechseln	
Mit drei Fingern nach rechts verschieben	Zwischen geöffneten Fenstern wechseln	
Mit vier Fingern klicken	Operationszentrum zeigen	
Mit dem Finger vom linken Rand verschieben	Alle geöffneten Fenster anzeigen	
Mit dem Finger vom rechten Rand verschieben	Operationszentrum zeigen	
Mit dem Finger vom oberen Rand verschieben	Aktuelles Fenster minimieren	

Wichtiger Hinweis!

- Die Funktionalität der Gesten kann je nach Betriebssystem variieren. Einige Gesten funktionieren möglicherweise nicht korrekt mit einigen Betriebssystemen.
- Die Touchpad-Funktion ist nicht mit iOS-Systemen kompatibel.

UMGANG MIT BATTERIEN:

- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig und ersetzen Sie sie durch neue, wenn sie längere Zeit nichtbenutzt werden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer, da sie explodieren können.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem elektrischen Gerät, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie die Batterien im Falle einer signifikanten Abnahme der Batteriekapazität durch neue Batterien.

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller

ALLGEMEINE

- Verwenden Sie das Gerät nicht in heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Fallenlassen oder Schlagen des Geräts kann zu Schäden am Gerät, Kratzern am Gehäuse oder anderen Produktausfällen führen.
- Unbefugte Versuche, das Gerät zu lösen, führen zum Erlöschen der Garantie und können zu Schäden am Produkt führen.
- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.
- IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass das Gerät NKL-0968 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU (ROHS) entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.impakt.com.pl in der Registerkarte Produkte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.natec-zone.com.



CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO:

- Teclas de perfil bajo y silenciosas realizadas en la tecnología X-scissors
- Perfil del teclado superplano
- Nanorreceptor con rango de acción de 10 m
- Ideal para trabajar con una Smart TV
- 12 teclas multimedia

Rango de frecuencia: 2405 MHz - 2470 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia emitida: 2.737 dBm

COLOCACIÓN DE LAS PILAS:

- Abre la tapa del compartimento de las pilas,
- Coloca en su interior 2 pilas alcalinas AAA de la forma indicada en el diagrama,
- Cierra la tapa del compartimento de las pilas,
- Si las pilas utilizadas se gastan es necesario sustituirlas por otras nuevas según las instrucciones anteriores. Las pilas gastadas deben recuperarse de forma adecuada.







CONEXIÓN DEL TECLADO:












- Enciende el ordenador, el televisor u otro dispositivo que soporte USB HID,
- Comprueba que el interruptor ON/OFF está en la posición ON,
- Conecta el receptor a un puerto USB libre en el dispositivo,
- El sistema operativo instala automáticamente los controladores,
- El teclado está listo para ser utilizado.

¡Atención!

- El dispositivo tiene un modo avanzado de gestión de la energía. Si el teclado pasa al estado de hibernación (suspensión) es posible volver a activarlo presionando cualquier tecla.
- Encendido y apagado del dispositivo: el teclado está equipado con un interruptor. Si el dispositivo no es utilizado durante un periodo de tiempo prolongado es posible apagarlo mediante este botón para reducir el consumo de energía.

LISTA DE GESTOS DEL PANEL TÁCTIL PARA WIN 10

Gesto	Funcionalidad	Indicación gráfica del gesto
Pulsa con un dedo	Botón izquierdo del ratón	
Desliza un dedo	Desplazar el cursor	
Presiona rápido dos veces y a continuación desliza	Desplazar la parte seleccionada de la página en cualquier dirección	
Pulsa con dos dedos	Botón derecho del ratón	
Arrastra con dos dedos en vertical	Desplazar verticalmente (función de la rueda del ratón)	
Arrastra con dos dedos en horizontal	Desplazar horizontalmente	

Gesto	Funcionalidad	Indicación gráfica del gesto
Separa dos dedos	Ampliar	
Acerca dos dedos	Reducir	
Pulsa con tres dedos	Buscador	
Desliza tres dedos hacia arriba	Ver todas las ventanas abiertas	
Desliza tres dedos hacia abajo	Mostrar el escritorio	
Desliza tres dedos hacia la izquierda	Cambiar entre ventanas abiertas	
Desliza tres dedos hacia la derecha	Cambiar entre ventanas abiertas	
Pulsa con cuatro dedos	Mostrar el centro de actividades	
Desliza un dedo desde el borde izquierdo	Mostrar todas las ventanas abiertas	
Desliza un dedo desde el borde derecho	Mostrar el centro de actividades	
Desliza un dedo desde el borde superior	Minimizar la ventana actual	

¡Atención!

- La funcionalidad de los gestos puede variar en función del sistema operativo. Parte de los gestos puede no funcionar correctamente con determinados sistemas operativos.
- La función Touchpad no es compatible con los sistemas iOS.

PROCEDIMIENTO CON LAS PILAS:

- Retira inmediatamente del dispositivo las pilas gastadas.
- Mantén todas las pilas en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Comprueba regularmente las pilas y sustítúyelas por unas nuevas en caso de una interrupción prolongada de su uso.
- Nunca arrojes las pilas al fuego, ya que pueden explotar.
- Retira las pilas del dispositivo eléctrico si no va a ser utilizado durante un periodo prolongado de tiempo.
- En caso de una caída importante del rendimiento de las pilas es necesario sustituirlas por otras nuevas.

GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

GENERALIDADES

- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo.
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del product.
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía.
- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes
- Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NKL-0968 con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la dirección: www.impakt.com.pl, en la pestaña del producto.

Más información en la página: www.natec-zone.com



VLASTNOSTI:

- Nízkoprofilové a tiché klávesy vyrobené technologií „x-scissors“
- Ultra plochý profil klávesnice
- Nano přijímač s dosahem až 10 metrů
- Ideální pro práci na Smart TV
- 12 multimediálních kláves

Frekvenční rozsah: 2405 MHz -2470 MHz

Maximální radiofrekvenční výkon: 2.737 dBm

VLOŽENÍ BATERIÍ:

- Vyjměte kryt prostoru pro baterie v dolní části klávesnice,
- Vložte baterie AAA v směru jak je zobrazeno na obrázku,
- Uzavřete kryt prostoru pro baterie,
- Jestli se baterie vybijí, vyměňte je za nové podle výše uvedených pokynů. Opatřované baterie musí být zlikvidovány vhodným způsobem.







INSTALACE KLÁVESNICE:












- Zapněte počítač, televizor nebo jiné zařízení kompatibilní s USB HID,
- Připojte Nano přijímač k volnému USB portu v zařízení,
- Ujistěte se, že je napájecí spínač na spodní straně klávesnice zapnutý,
- Klávesnice bude detekována a automaticky nainstalována operačním systémem,
- Klávesnice je nyní připravena k použití.

Poznámka!

- Zařízení nabízí režim šetření energie. Pokud klávesnice přejde do režimu hibernace (spánku), klikněte na libovolné tlačítko pro obnovení provozu.
- Klávesnice je vybavena vypínačem napájení, jestli se nepoužívá delší dobu, doporučujeme tento vypínač vypnout pro šetření baterií.

SEZNAM GESTŮ TOUCHPADU PRO WIN 10

Gesto	Funkčnost	Grafické zobrazení
Klikněte jedním prstem	Levé tlačítko myši	
Přesuňte jedním prstem	Přesouvání kursoru	
Klikněte dvakrát a přesuňte	Přesouvání vybrané části stránky v jakémkoliv směru	
Klikněte dvěma prsty	Pravé tlačítko myši	
Přetáhněte dva prsty vertikálně	Vertikální rolování (funkce kolečka myši)	
Přetáhněte dva prsty vodorovně	Vodorovné přesouvání	

Gesto	Funkčnost	Grafické zobrazení
Přesuňte dva prsty od sebe	Přiblížení	
Přesuňte dva prsty k sobě	Oddálení	
Klikněte třemi prsty	Vyhledávání	
Přesuňte třemi prsty na horu	Zobrazí všechna otevřená okna	
Přesuňte třemi prsty dolů	Zobrazí hlavní plochu	
Přesuňte třemi prsty do leva	Přepínání mezi otevřenými okny	
Přesuňte třemi prsty do pravá	Přepínání mezi otevřenými okny	
Klikněte čtyřma prsty	Zobrazí centrum dění	
Přesuňte od levého okraje	Zobrazí všechna otevřená okna	
Přesuňte od pravého okraje	Zobrazí centrum dění	
Přesuňte od horního okraje	Minimalizuje aktuální okno	

Pozor!

- Funkčnost Gest se může lišit v závislosti od operačního systému. Část gest nemusí správně fungovat s některými operačními systémy.
- Funkce touchpadu není kompatibilní s systémem iOS.

MANIPULACE S BATERIEMI:

- Opotřebované baterie je nutné co nejdříve vyměnit.
- Uchovávejte všechny baterie (použité, nebo nové) mimo dosah dětí.
- Baterie pravidelně kontrolujte a vyměňte na nové, pokud jsou delší dobu nepoužívány.
- Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohly explodovat.
- Pokud se zařízení nebude používat delší dobu, vyjměte baterie z zařízení.
- Pokud se kapacita baterií výrazně sníží, měly by jste je vyměnit za nové.

ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců.

OBECNÉ INFORMACE

- Nepoužívejte výrobek v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Pád nebo náraz může způsobit poškození zařízení, poškrábání, nebo jiné poškození výrobku.
- Neoprávněné pokusy o otevření zařízení vedou k zrušení záruky a mohou trvale poškodit výrobek.
- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS, které účelem je snížení nebezpečných látek unikajících do prostředí z elektrických a elektronických odpadů.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.
- Tímto IMPAKT S.A. prohlašuje, že typ rádiového zařízení NKL-0968 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED) & 2011/65/EU (ROHS). Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.impakt.com.pl, v záložce při produktu.

Pro více informací navštivte: www.natec-zone.com



VLASTNOSTI ZARIADENIA:

- Nízkoprofilové a tiché klávesy vyrobené technológiou X-scissors
 - Super plochý profil klávesnice
 - Nano prijímač o dosahu činnosti do 10 m
 - Ideálny do práce so Smart TV
 - 12 multimediálnych klávesov
- Frekvenčný rozsah: 2405 MHz - 2470 MHz
Maximálny rádiový výkon: 2.737 dBm

UMIESTOVANIE BATÉRIÍ:

- Otvorte veko komory batérií,
- Umiestite v jej vnútri 2 alkalické batérie AAA spôsobom ukázaným na diagrame,
- Zatvorte veko komory batérií,
- Ak sa používané batérie vyčerpajú je nutné ich vymeniť na nové, v súlade so skôr umiestnenými pokynmi. Opotrebované batérie recyklujte odpovedajúcim spôsobom.







PRIPOJENIE KLÁVESNICE:





- Zapnite počítač, televízor, alebo iné podporné zariadenie USB HID
- Presvedčte sa, že zapínač ON/OFF je prepnutý na pozíciu ON,
- Pripojte prijímač do voľného portu USB v zariadení,
- Operačný systém automaticky zainštaluje ovládače,
- Klávesnica je pripravená k používaniu.

Pozor!

- Zariadenie je vybavené pokročilým režimom riadenia energiou. Ak klávesnica prejde do stavu hibernácie (spánku) je možné ju vrátiť do činnosti stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Zapínanie a vypínanie zariadenia: klávesnica je vybavená zapínačom/vypínačom. Ak zariadenie nie je používané dlhšiu dobu, je možné ho vypnúť pomocou tohto tlačidla pre zníženie spotreby energie.

ZOZNAM GEST TOUCHPADU PRE WIN 10

Gesto	Funkčnosť	Grafické ukázanie gestu
Kliknite jedným prstom	Levé tlačítko myši	
Presuňte jedným prstom	Přesouvání kursoru	
Stlačte rýchlo dvakrát a potom presuňte	Presunie vybranú časť stránky ktorýmkoľvek smerom	
Stlačte dvoma prstami	Pravé tlačidlo myši	
Pretiahnite dvoma prstami vertikálne	Vertikálne rolovanie (myš funkcia kolesa)	
Pretiahnite dvoma prstami vodorovne	Posuňte stránku vodorovne	

Gesto	Funkčnosť	Grafické ukázanie gestu
Roztiahnite dva prsty od seba	Zblíženie	
Presuňte dva prsty do seba	Vzdialenie	
Kliknite tromi prstami	Vyhľadávač	
Presuňte tromi prstami hore	Pozrite všetky otvorené okná	
Presuňte tromi prstami dole	Ukážte pracovnú plochu	
Presuňte tromi prstami vľavo	Prepnite medzi otvorenými oknami	
Presuňte tromi prstami vpravo	Prepnite medzi otvorenými oknami	
Kliknite štyrmi prstami	Ukážte centrum činností	
Presuňte prstom od ľavej hrany	Ukážte všetky otvorené okná	
Presuňte prstom od pravej hrany	Ukážte centrum činností	
Presuňte prstom od hornej hrany	Minimalizujte aktuálne okno	

Pozor!

- Funkčnosť gest sa môže líšiť v závislosti na operačnom systéme. Časť gest môže správne nefungovať s niektorými operačnými systémami.
- Funkcia Touchpad nie je kompatibilná so systémami iOS.

ZAOBCHÁDZANIE S BATÉRIAMI:

- Bezodkladne odstráňte opotrebované batérie zo zariadenia.
- Uchovávajte všetky batérie na nedostupnom mieste pre deti.
- Pravidelne kontrolujte batérie a v prípade dlhodobej prestávky v používaní je vymeňte na nové.
- Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa, pretože môžu explodovať.
- Vyjmite batérie z elektrického zariadenia, ak nebude dlho používané.
- V prípade veľkého zníženia výkonnosti batérií je vymeňte na nové.

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

VŠEOBECNÉ

- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranie zariadenia, alebo inú závalu výrobu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobu.
- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnou likvidáciou výrobu pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobu. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobu Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.
- IMPAKT S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie NKL-0968 je v súlade so smernicami: 2014/53/EU (RED) a 2011/65/EU (ROHS). Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke www.impakt.com.pl v záložke pri produkte.

Viac informácií na stránke: www.natec-zone.com



CARACTERISTICI:

- Taste ultra-plat, contacte X-Scissors silențioase • ideal pentru lucru pe Smart TV
- Profil foarte plat al tastaturii • 12 taste multimediale
- Nano-transmitator cu operare până la 10 metri

Banda (benzile) de frecvențe: 2405 MHz-2470 MHz

Puterea maximă de radiofrecvență transmisă: 2.737 dBm

AMPLASAREA BATERIILOR:

- Deschideți capacul bateriei,
- Introduceți 2 baterii alcaline AAA așa cum este indicat în diagramă,
- Închideți capacul bateriei,
- În cazul în care bateriile uzate sunt epuizate acestea trebuie înlocuite cu altele noi, în conformitate cu instrucțiunile de mai sus. Bateriile uzate trebuie reciclate în mod corespunzător.







CONECTAREA TASTATURII:












- Porniți computerul, televizorul sau alt dispozitiv de sprijin HID USB,
- Asigurați-vă că, comutatorul ON / OFF este comutat pe ON,
- Conectați receptorul la un port USB al dispozitivului,
- Sistemul de operare va instala automat driverele,
- Tastatura este gata de utilizare.

Atentie!

- Aparatul are un modul avansat de gestionare a alimentării. În cazul în care tastatura intră în hibernare (somn) poate fi reactivată prin apăsarea oricărui buton.
- Pornirea și oprirea: tastatura este echipată cu comutator pornire / oprire. În cazul în care dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, aveți posibilitatea să dezactivați folosind acest buton pentru a reduce consumul de energie.

LISTA GESTURILOR TOUCHPAD-ULUI PENTRU WIN 10

Gest	Funcționalitate	Prezentarea grafică a gestului
Click cu un singur deget	Tasta stângă a mouse-ului	
Mută cu un deget	Mutarea cursorului	
Apasă rapid de două ori și apoi mută	Pmută partea selectată în orice direcție	
Apasă cu două degete	Tasta dreaptă a mouse-ului	
Trage cu două degete pe verticală	Derulare verticală (funcția roții mouse-ului)	
Trage cu două degete pe orizontală	Mutare orizontală	

Gest	Funcționalitate	Prezentarea grafică a gestului
Îndepărtează două degete unul față de altul	Apropiere	
Mișcă două degete de la sine	Îndepărtare	
Click cu trei degete	Căutare	
Mută cu trei degete în sus	Vezi toate ferestrele deschise	
Mută cu trei degete în jos	Arată panoul	
Mută cu trei degete spre stânga	Treci printre ferestrele deschise	
Mută cu trei degete spre dreapta	Treci printre ferestrele deschise	
Click cu patru degete	Arată centrul de activare	
Mută cu degetul de la marginea stângă	Arată toate ferestrele deschise	
Mută cu degetul de la marginea dreaptă	Arată centrul de activare	
Mută cu degetul de la marginea de sus	Minimalizează fereastra deschisă	

Atentie!

- Funcționalitatea gesturilor poate varia în funcție de sistemul de operare. O parte de gesturi poate să nu funcționeze corect cu unele sisteme de operare.
- Funcția touchpad-ului nu este compatibil cu iOS

PROCEDAREA CU BATERIILE:

- Scoateți imediat bateriile folosite din dispozitiv.
- Păstrați toate bateriile în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- Verificați bateriile în mod regulat, și înlocuiți-le în cazul unei întreruperi în utilizarea lor pe termen lung.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc, deoarece acestea pot exploda.
- Scoateți bateriile din aparatul electric dacă acesta nu va fi utilizat pentru o lungă perioadă de timp.
- În cazul unei scăderi semnificative a capacității bateriilor ar trebui să fie înlocuite cu altele noi.

GARANTIE

- Produsul acoperit de o garanție de 24 de luni

INFORMATII GENERALE

- Nu folosiți produsul într-un mediu cald, rece, praf sau umed.
- Scăparea mouse-ului pe jos poate deteriora dispozitivul, îi poate zgâria carcasa sau poate defecta produsul în alt mod.
- Încercările neautorizate de a dezambla dispozitivul va duce la pierderea garanției și poate duce la deteriorarea produsului.
- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS. Acest standard a fost introdus pentru a diminua cantitatea de deseuri electrice și electronice emise în atmosferă.
- Utilizarea simbolului WEEE (pobela tăiată cu un X) indică faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Când reciclați deșeurile în mod corespunzător protejați mediul înconjurător. Colectarea separată a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor daunătoare pentru sănătatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajută de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs va rugăm să contactați vânzătorul sau autoritățile locale.
- Prin prezența, IMPAKT S.A. declară că tipul de echipamente radio NKL-0968 este în conformitate cu Directivele 2014/53/UE (RED) și 2011/65/UE (ROHS). Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.impakt.com.pl, la fila produs.

Pentru mai multe detalii vizitați: www.natec-zone.com



AZ ESZKÖZ JELLEMZŐI:

- Alacsony és csendes, X-scissors technológiával készült billentyűk
- Szuperlapos billentyűzet
- Nano jelfogó, 10 m-es hatókör
- Ideális megoldás Okos TV-hez
- 12 multimédia-vezérlő billentyű

Frekvenciataromány: 2405 MHz - 2470 MHz

Maximálisan kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény: 2.737 dBm

ELEMEK BEHELYEZÉSE:

- Nyissa ki az elemrekesz fedelét,
- Helyezzen bele 2 AAA alkáli elemet az ábrán látható módon,
- Zárja be az elemrekesz fedelét,
- Ha a használatban lévő elemek lemerültek, ki kell cserélni őket a fenti útmutatás szerint. A lemerült elemekkel a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően kell eljárni.







A BILLENTYŰZET CSATLAKOZTATÁSA:












- Kapcsolja be a számítógépet, a tévé készüléket vagy egyéb, USB HID-et támogató eszközt,
- Gondoskodjon róla, hogy az ON/OFF kapcsoló ON állásban legyen,
- Csatlakoztassa a jelfogót az eszköz tetszőleges USB portjához,
- Az operációs rendszer automatikusan telepíti a vezérlőket,
- A billentyűzet használatra kész.

Figyelem!

- Az eszköz fejlett energiagazdálkodással működik. Ha a billentyűzet hibernált (alvó) állapotba kerül, tetszőleges billentyű lenyomásával újra aktiválható.
- Az eszköz ki- és bekapcsolása: a billentyűzet kikapcsolóval van ellátva. Ha az eszköz hosszabb ideig nincs használatban, a kisebb energiafelhasználás céljából ezzel a gombbal kikapcsolható.

A WIN10 ÉRINTŐPADJÁNAK VEZÉRLŐ MOZDULATAI

Mozdulat	Funkciók	A mozdulatokat bemutató ábrák
Koppintson egy ujjal	Bal egérgomb	
Húzza el egy ujjal	Kurzor elmozdítása	
Nyomja meg gyorsan kétszer, majd húzza el	Húzd el az oldal adott részét tetszőleges irányba!	
Nyomja meg két ujjal	Jobb egérgomb	
Húzza el két ujjal függőlegesen	Függőleges gördítősáv (egérgörgő funkció)	
Húzza el két ujjal vízszintesen	Vízszintes elmozdítás	

Mozdulat	Funkciók	A mozdulatokat bemutató ábrák
Nyissa szét két összezárt ujját	Nagyítás	
Zárja össze két szétnyitott ujját	Kicsinyítés	
Koppintson három ujjal	Böngésző	
Húzza el három ujját felfelé	Minden megnyitott ablak megtekintése	
Húzza el három ujját lefelé	Asztal megjelenítése	
Húzza el három ujját balra	Váltás megnyitott ablakok között	
Húzza el három ujját jobbra	Váltás megnyitott ablakok között	
Koppintson négy ujjal	Műveletközpont megnyitása	
Húzza el ujját a bal széltől	Minden megnyitott ablak megtekintése	
Húzza el ujját a jobb széltől	Műveletközpont megnyitása	
Húzza el ujját a felső széltől	Aktív ablak minimalizálása	

Figyelem!

- A mozdulatokhoz rendelt funkciók operációs rendszertől függően változhatnak. Egyes operációs rendszerekben a mozdulatok egy része nem megfelelően működhet.
- A Touchpad funkció nem kompatibilis az iOS rendszerekkel.

ELEMEK ÁRTALMATLANÍTÁSA:

- A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani az eszközből.
- Minden elemet tartson gyermekek elől elzárva.
- Rendszeresen ellenőrizze az elemeket, és a hosszabb ideig nem használt elemeket mindig cserélje ki újakra.
- Sose dobja az elemet a tűzbe, mert felrobbanhat.
- Vegye ki az elemeket az elektromos eszközből, ha a hosszabb ideig nem lesz használatban.
- Ha az elemek töltöttsége jelentősen lecsökken, ki kell cserélni őket újakra.

GARANCIA

- 2 év gyártói garancia

ÁLTALÁNOS

- A terméket nem szabad a terméket forró, hideg, poros vagy nedves környezetben használni.
- Az eszköz leesése vagy ütődése kárt tehet az eszközben, megkarcolhatja a burkolatot, vagy a termék meghibásodását eredményezheti.
- Az eszköz engedély nélküli szétszedési kísérlete a garancia elvesztéséhez vezet, és a kárt tehet a termékben.
- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak
- A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!
- Az IMPAKT S.A. kijelenti, hogy az NKL-0968 készülék megfelel a 2014/53/EU (RED) és 2011/65/EU (ROHS) irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes CE megfelelőségi nyilatkozat a www.impakt.com.pl oldalon a termék fül alatt található.

További információk a weboldalon: www.natec-zone.com



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УРЕДА:

- Нископрофилни и безшумни клавиши изработени с технология X-scissors
- Супер плоска клавиатура
- Нано приемник с обхват на работа до 10 м
- Идеална за работа със Smart TV
- 12 мултимедийни клавиша

Честотен диапазон: 2405 MHz - 2470 MHz

Макс. предавана радиочестотна мощност: 2.737 dBm

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ:

- Отворете капака на клетката за батерии,
- Поставете в нея 2 алкални батерии AAA по начина показан на диаграмата,
- Затворете капака на клетката за батерии,
- Ако използваните батерии се изчерпят, то трябва да бъдат сменени с нови, съгласно с гореподадената инструкция. Изхабените батерии трябва да бъдат утилизирани по съответния начин.

СВЪРЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА:












- Включете компютър, телевизор или друго устройство поддържащо USB HID,
- Уверете се, че превключвателят ON/OFF е на позиция ON,
- Включете приемника към свободен USB порт в устройството,
- Операционната система автоматично ще инсталира драйверите,
- Клавиатурата е готова за работа.

Внимание!

- Устройството има усъвършенстван режим за управление на консумацията на енергия. Ако клавиатурата премине в режим на хибернация (заспиване), то работата ѝ може да бъде възстановена чрез натискане на който и да е бутон.
- Включване и изключване на устройството: клавиатурата има превключвател за включване /изключване. Ако устройството не се използва за дълъг период от време, може да се изключи с този бутон, за да се намали консумацията на енергия.

СПИСЪК НА ЖЕСТОВЕТЕ НА TOUCHPAD ЗА WIN 10

Жест	Функционалност	Графично показване на жеста
Кликни с един пръст	Ляв бутон на мишката	
Премести с един пръст	Преместване на курсора	
Натисни бързо два пъти и след това премести	Преместете избраната част на страницата във всяка посока	
Натисни с два пръста	Десен бутон на мишката	
Издърпай с два пръста вертикално	Вертикално превъртане (функция на колелото на мишката)	
Издърпай с два пръста хоризонтално	Преместете страницата хоризонтално	

Жест	Функционалност	Графично показване на жеста
Разедини два пръста един от друг	Приближаване	
Събери два пръста един до друг	Отдалечаване	
Кликни с три пръста	Търсачка	
Премести с три пръста нагоре	Виж всички отворени прозорци	
Премести с три пръста надолу	Покажи десктопа	
Премести с три пръста на ляво	Превключи измежду отворените прозорци	
Премести с три пръста на дясно	Превключи измежду отворените прозорци	
Кликни с четири пръста	Покажи центъра на действията	
Премести с пръст от левия край	Покажи всички отворени прозорци	
Премести с пръст от десния край	Покажи центъра на действията	
Премести с пръст от горния край	Минимизирай текущия прозорец	

Внимание!

- Функционалността на жестовете може да се различава в зависимост от операционната система. Част от жестовете може да не работят правилно с някои операционни системи.
- Функцията Touchpad не е съвместима с iOS системи.

ПРОЦЕДУРА НА РАБОТА С БАТЕРИИТЕ:

- Незабавно премахнете използваните батерии от устройството.
- Съхранявайте всички батерии на място, недостъпно за деца.
- Проверявайте редовно батериите и ги заменете с нови, ако те не се използват дълго време.
- Никога не изхвърляйте батериите в огън, тъй като те могат да избухнат.
- Извадете батериите от електрическото устройство, ако няма да се използва дълго време.
- В случай на значителен спад на работата на батериите, те трябва да се сменят с нови.

ГАРАНЦИЯ

- 2 г. гаранция от производителя

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Избягвайте да удряте или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.
- С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че радиоапаратурата тип NKL-0968 е в съответствие с Директиви 2014/53/UE (RED) и 2011/65/UE (ROHS). Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.impakt.com.pl.

Повече информация на страницата: www.natec-zone.com



ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

- Низкопрофильные и тихие клавиши, выполненные по технологии X-scissors
- Супер плоский профиль клавиатуры
- Наноприемник с дальностью действия до 10 м
- Идеально подходит для работы со Smart TV
- 12 мультимедийных клавиш

Диапазон частот: 2405 MHz - 2470 MHz

Максимальная мощность излучаемая радиопередатчиком: 2.737 dBm

ВСТАВКА БАТАРЕЙ:

- Открыть крышку отсека для батарей,
- Поместить в него 2 щелочные батареи AAA, как показано на схеме,
- Закрыть крышку батарейного отсека,
- Если использованные батареи разрядились, заменить их новыми в соответствии с ранее предоставленной инструкцией. Утилизировать использованные батареи в соответствии с действующими требованиями.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ:












- Включить компьютер, телевизор или другое устройство, поддерживающее USB HID,
- Убедиться, что переключатель ON/OFF находится в положении ON,
- Подключить приемник к свободному USB-порту на устройстве,
- Операционная система автоматически установит драйверы,
- Клавиатура готова к эксплуатации.

Внимание!

- Устройство имеет расширенный режим управления питанием. Если клавиатура переходит в режим гибернации (сна), ее можно вернуть в рабочий режим, нажав любую клавишу.
- Включение и выключение устройства: на клавиатуре имеется переключатель для включения/выключения. Если устройство не используется в течение длительного времени, его можно выключить с помощью этой кнопки с целью снижения энергопотребления.

ПЕРЕЧЕНЬ ЖЕСТОВ ТАЧПАДА ДЛЯ WIN 10

Жест	Функции	Графическое изображение жеста
Кликнуть одним пальцем	Левая кнопка мыши	
Переместить одним пальцем	Передвинуть курсор	
Дважды быстро нажать, затем переместить	Перемещайте выделенную часть страницы в любом направлении	
Нажать двумя пальцами	Правая кнопка мыши	
Провести двумя пальцами по вертикали	Вертикальная прокрутка (функция колесика мыши)	
Провести двумя пальцами по горизонтали	Горизонтальное перемещение	

Жест	Функции	Графическое изображение жеста
Развести два пальца в стороны	Сближение	
Свести два пальца вместе	Отдаление	
Кликнуть тремя пальцами	Поисковик	
Переместить тремя пальцами вверх	Смотреть все открытые окна	
Переместить тремя пальцами вниз	Показать пульт	
Переместить тремя пальцами влево	Переключение между открытыми окнами	
Переместить тремя пальцами вправо	Переключение между открытыми окнами	
Кликнуть четырьмя пальцами	Показать центр выполняемых действий	
Переместить пальцем от левого края	Показать все открытые окна	
Переместить пальцем от правого края	Показать центр выполняемых действий	
Переместить пальцем от верхнего края	Уменьшить текущее окно	

Внимание!

- Функции жестов могут отличаться в зависимости от операционной системы. Некоторые жесты могут некорректно работать с некоторыми операционными системами.
- функция Touchpad несовместима с системами iOS.

ОБРАЩЕНИЕ С БАТАРЕЯМИ:

- Немедленно извлечь использованные батареи из устройства.
- Хранить все батареи в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверять батареи и заменять их новыми, если они не используются в течение длительного времени.
- Никогда не бросать батареи в огонь, так как они могут взорваться.
- Извлечь батареи из электрического устройства, если оно не будет эксплуатироваться в течение длительного времени.
- В случае значительного снижения производительности батарей заменить их новыми.

ГАРАНТИЯ

- 2 года ограниченной гарантии изводителя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Неосторожное обращение с устройством может привести к его поломке.
- Падение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.
- Таким образом, IMPAKT S.A. заявляет, что устройство NKL-0968 соответствует директиве 2014/53/UE (RED) и 2011/65/UE (ROHS). Полный текст декларации соответствия CE доступна во вкладке продукта на сайте www.impakt.com.pl.

Подробнее на веб-странице: www.natec-zone.com



WWW.**NATEC-ZONE**.COM

